

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NÁVOD K POUŽITÍ

Pojízdný polohovací stojan

Art. 38131



680 kg



OBSLUHA

Před zatížením zajistěte otočný mechanismus montážní desky pomocí zvedáku proti pohybu. Zavěste motor do stejné výšky jako montážní deska. Povolte šrouby na montážních ramenech z montážní desky (ale neodstraňujte je).

Umístěte montážní ramena k zadní části motoru a přišroubujte je pomocí montážních šroubů (šrouby nejsou součástí dodávky).

Ujistěte se, že je motor vycentrován vůči montážní desce. Dále utáhněte montážní ramena k motoru a montážní ramena k montážní desce. Jakmile budou všechna spojení zařazována a zkontrolována, můžete zvedák POMALU spustit => tudíž lze náklad přenést na stojan.

Pokud nyní chcete manipulovat s motorem, například ho vyjmout ze stojanu a umístit zpět do vozidla, musíte nejprve k motoru připojit zvedák!

KONTROLA

Před každým použitím stojanu musí být provedena kompletní vizuální kontrola. Zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené sváry, jestli se někde nenachází rez a zkontrolujte, zda nejsou některé části uvolněné či poškozené. Zkontrolujte, zda se kolečka dobře točí.

Před zatěžováním také zkontrolujte, zda zámek otáčení montážní desky funguje správně. Pokud narazíte na problémy popsané výše nebo jinak, stojan NEPOUŽÍVEJTE!

Zkontrolujte také bezpečnostní štítek a ujistěte se, že je čitelný a bezpečně připevněný ke stojanu. Pokud není, zavolejte svému prodejci a požádejte o výměnu.

ÚDRŽBA

Udržujte svůj stojan čistý a dobře promazaný. Pravidelně promazávejte kolečka olejem a otočná ložiska koleček promazte jednou ročně nebo podle potřeby. Podle potřeby naneste na rotační mechanismus montážní desky také tenkou vrstvu maziva, nejméně však jednou ročně.

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím tohoto stojanu si prostudujte, pochopte a dodržujte všechna varování a pokyny.
- Nepřekračujte nosnost!.
- Používejte pouze na tvrdých, rovných plochách, které jsou schopné unést plnou zátěž.
- Před zatížením zajistěte rotační mechanismus montážní desky.
- Ujistěte se, že je motor vystředěn a připevněn k montážní desce před tím, než ho úplně položíte.
- Nevycentrování zatížení může způsobit pád motoru a vážné zranění!
- Pomalu a opatrně uvolněte rotační zajišťovací zařízení.
- Nepokoušejte se pohybovat naloženým stojanem po podlaze s prasklinami nebo jinými překážkami, které by mohly ovlivnit pohyb stojanu a případný pád motoru.
- Nikdy nepracujte přímo pod zatíženým stojanem.
- Před použitím vizuálně zkontrolujte poškození stojanu. Zkontrolujte, zda nejsou prasklé svary, ohnutý kov a zda nejsou některé části uvolněné, poškozené či zda nechybí.
- Používejte pouze doplňky a adaptéry značky Goodyear či sesterských společností.
- Na tomto produktu neprovádějte žádné úpravy.
- Nedodržení těchto varování může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo smrt.

POPIS

Tento stojan motoru je zařízení, které se používá k namontování motoru automobilu po vyjmutí z vozidla. Toto zařízení je navrženo tak, aby poskytovalo přístup k motoru za účelem servisu či výměny.

ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA / OPERÁTORA

Před použitím tohoto zařízení musí mít vlastník nebo provozovatel úplné znalosti o všech varováních, pokynech, kontrolách a postupech údržby, které jsou popsány v této příručce a na etiketě produktu.


Každý, kdo se podílí na používání a / nebo provozu tohoto zařízení, musí být při jeho provozu a používání opatrný, kompetentní a kvalifikovaný.

Je rovněž odpovědností vlastníka / provozovatele prostudovat a uschovat tento návod a všechny štítky neporušené a čitelné pro další použití. Náhradní štítky a příručky jsou k dispozici na vyžádání u prodejce.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. SPOJENÍ HLAVNÍHO NOSNÍKU (1) K ZADNÍM NOHÁM (2) POUŽITÍM DVOU DLOUHÝCH ŠROUBŮ (5), DVOU KRATŠÍCH ŠROUBŮ (6), MATIC (7), PODLOŽEK (8 a 9) PODLE OBRÁZKU.
2. SPOJENÍ KŘÍŽOVÉHO NOSNÍKU (3) K PŘEDNÍ NOZE POUŽITÍM DVOU DLOUHÝCH ŠROUBŮ (5), DVOU KRATŠÍCH ŠROUBŮ (6), MATIC (7), PODLOŽEK (8 a 9) PODLE OBRÁZKU.
3. MONTÁŽNÍ KOLA (14) ZADNÍ NOHY (2) POMOCÍ POUŽITÍ ŠROUBŮ RAMEN (15), MATIC (16), SPECIÁLNÍCH PODLOŽEK (17) A PLOCHÝCH PODLOŽEK (18) PODLE OBRÁKU.
4. NAMONTUJTE STŘEDNÍ KOLO (22) NA HLAVNÍ NOSNÍK (1) POUŽITÍM MATICE (20) A PODLOŽKY (21) PODLE OBRÁZKU
5. MONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ KOLEČKA (19) K PŘEDNÍ NOZE (4) POUŽITÍM MATICE (20) A PODLOŽEK (21)
6. MONTÁŽ KŘÍŽOVÉHO NOSNÍKU (3/4) K HLAVNÍMU NOSNÍKU (1) POUŽITÍM ŠROUBU RAMEN (10), MATIC (11), PODLOŽKY (12 a 13) PODLE ZOBRAZENÍ.
7. NASAĎTE HLAVICI NÁSTAVCE (25) NA HLAVNÍ NOSNÍK (1) A ZAJISTĚTE POJISTNÝM KOLÍKEM (28).
8. NAMONTUJTE ADAPTÉRY NA HLAVU S POUŽITÍM ŠROUBŮ (27), MATIC (7), PODLOŽEK (8 a 9) PODLE ZOBRAZENÍ.
9. UTÁHNĚTE VŠECHNY SPOJOVACÍ PRVKY

SEZNAM DÍLŮ



POZNÁMKA: Všechny spojovací prvky jsou metrické.



Číslo	Popis	Množství	Číslo	Popis	Množství
1	MASTASSEMBLY	1	17	LOCK WASHER $\varnothing 8\text{ mm}$	2
2	REAR LEG	1	18	FLAT WASHER $\varnothing 8\text{ mm}$	2
3	CROSSMEMBER	1	19	LOCKING CASTER	2
4	FRONT LEG	1	20	NUT	3
5	BOLT $12\text{ mm}(1/2'')\times 100\text{ mm}(4'')$	4	21	LOCK WASHER	3
6	BOLT $12\text{ mm}(1/2'')\times 70\text{ mm}(2-3/4'')$	4	22	CASTER	1
7	NUT 17 mm	12	23	PIN	1
8	LOCK WASHER $\varnothing 2\text{ mm}$	12	24	SPRING CLIP	1
9	FLAT WASHER 12 mm	12	25	MOUNTING HEAD	1
10	BOLT $12\text{ mm}(1/2'')\times 75\text{ mm}(3'')$	1	26	MOUNTING ADAPTOR	4
11	NUT 18 mm	1	27	BOLT $12\text{ mm}(1/2'')\times 75\text{ mm}(3'')$	4
12	LOCK WASHER $\varnothing 8\text{ mm}(3/8'')$	1	28	HEAD LOCKING PIN	1
13	FLAT WASHER $10\text{ mm}(3/8'')$	1	29	CHAIN	1
14	WHEEL	2	30	HANDLE	1
15	BOLT $10\text{ mm}(3/8'')\times 60\text{ mm}(2-3/8'')$	2	31	GROMMET	1
16	NUT 14 mm	2	32	CAP	4

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Model: **38131**

Pojízdný polohovací stojan 680 kg

KRAFTWERKSàrl, 25 rue du Stade, F-67870 Bischoffsheim

Prohlašuje na výhradní odpovědnost, že produkt, kterého se toto prohlášení týká, je ve shodě s následující normou nebo jinými normativními dokumenty:

EN ISO 12100: 2010

EN ISO 13857: 2008

EN 349: 1993+A1/2008

V souladu s ustanoveními směrnice
Směrnice o strojních zařízeních:

2006/42/EC

Bischoffsheim, 01/07/2018



Alexander Pieper
CEO

ZÁRUKA

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s bezpečnostními normami popsány v tomto dokumentu.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ...

Požádejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na naše servisní oddělení.



**OD DATA ZAKOUPENÍ ZÁRUKA
2 ROKY
NA VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ VADY**



KRAFTWERK®
quality tools

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland

Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France

Tel. +33-388 48 64 50

www.KRAFTWERKtools.com